

GP-30H ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОВЕРХНОСТЕЙ



ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Высокая степень белизны
- Пластичная и трещиностойкая
- Экономичная и удобна в применении
- Толщина слоя 2-30 мм
- Паропроницаемая
- Улучшает микроклимат в помещениях

Масса 30 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь ТМ «KRISTEK» на основе гипсового-известкового вяжущего применяется для предварительного выравнивания потолков и стен под последующее нанесение финишных шпаклевок или отделки обоями. Используется по поверхностям различного состава внутри помещений. Для нанесения ручным способом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка выполняется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Штукатурные работы начинают после окончания общестроительных и монтажных работ. Поверхность под отделку штукатуркой должна быть сухой, чистой и монолитной, без шелушения и вздутий. Слабые места расшить и отремонтировать. На гладких поверхностях рекомендуется производить засечки, образуя борозды глубиной 3-5 мм. Для повышения контакта со смесью и снижения водопоглощения основы рекомендуется обработать грунтовкой (грунтовку выдержать до полного высыхания).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Работы выполнять при температуре воздуха от + 10°C до + 25°C. Температура поверхности основания должна быть в таких же пределах.

В помещениях за двое суток до начала работ, в процессе их выполнения, а также в течение трех суток по окончании нужно соблюдать температурный режим указанный выше.

До начала выполнения штукатурных работ на поверхности основания рекомендуется установить маяки для фиксации толщины штукатурного покрытия.

В емкость с чистой водой всыпать сухую смесь в соотношении, которое указано в технических характеристиках, перемешать. Смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Готовая смесь пригодна к использованию в течение 60 минут (при рекомендованных атмосферных условиях). Для

разравнивания и уплотнения смеси рекомендуется использовать правило, шпатель. Устраивая многослойное покрытие толщиной более 30 мм, каждый последующий слой наносят после схватывания предыдущего. Нанесенный слой разравнивают до начала схватывания смеси. Штукатурные работы нужно выполнять непрерывно, придерживаясь правила стыковки участков «мокрое на мокрое».

Штукатурные покрытия следует защищать от намокания, замерзания и пересушивания.

Шлифовка штукатурного слоя, а также нанесения шпаклевок и декоративных облицовочных материалов нужно выполнять не ранее чем через 24 часа после нанесения последнего слоя смеси.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	смесь гипса, извести и минеральных заполнителей, модифицированная полимерными добавками
Крупность заполнителя не более	0,63 мм
Время пригодности закрытой смеси для использования	60 мин
Прочность сцепления с основанием	0,3 МПа
Предел прочности на сжатие	3 МПа
Рекомендуемая толщина слоя	2 - 30 мм
Рекомендуемое количество воды для приготовления растворной смеси	0,35л / 1кг
Температура использования	+10°C до +25°C
Расход смеси	1,1 кг/м ² /1мм

Все указанные рекомендации эффективны при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 60%.

Смесь строительная сухая ТМ «KRISTEK» ГВ.2.ШТ6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

- Прочность основания должна быть не менее прочности смеси.
- Несоблюдение технологии использования, указанной на упаковке, может негативно повлиять на эстетические и эксплуатационные свойства.
- Продукция не подлежит обязательной сертификации.
- Смесь безопасна для здоровья людей при производстве, транспортировке, хранении, применении и при эксплуатации при условии выполнения требований данного стандарта к безопасности производства и охраны труда.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Дата изготовления, срок хранения и номер партии указаны на упаковке.
- Использовать только по целевому назначению.
- Производитель не несет ответственность за использование материала в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.
- Руководство носит характер рекомендации и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухая строительная смесь содержит известь, вызывает щелочную реакцию при гидратации. При использовании смеси следует использовать средства индивидуальной защиты (респиратор и резиновые перчатки). При работе необходимо беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в глаза - немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Срок годности: 12 месяцев со дня производства, указанного на упаковке. Подлежит утилизации согласно ДСанПиН 2.2.7.029

Условия хранения: Хранить в оригинальной неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении при температуре не более + 40°C и влажности воздуха не более 75%.

Гарантийный срок: Производитель гарантирует соответствие качества смесей требованиям настоящего стандарта в течение срока, указанного на упаковке, при условии выполнения требований транспортирования и хранения.

0 800 330 917
Бесплатно по Украине

 **KRISTEK**
СУХИЕ СМЕСИ