

GP-30H ШТУКАТУРКА ГІПСОВА ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПОВЕРХОНЬ



ШТУКАТУРКА ГІПСОВА ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПОВЕРХОНЬ

- Високий ступінь білизни
- Пластична та тріщиностійка
- Економічна та зручна у застосуванні
- Товщина шару 2-30 мм
- Паропроникна
- Покращує мікроклімат у приміщеннях

Маса: ± 30 кг

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Штукатурна суміш ТМ «KRISTEK» на основі гіпсово-вапняного в'язучого застосовується для попереднього вирівнювання стель та стін під подальше нанесення фінішних шпаклівок або опорядження шпалерами. Використовується по поверхнях різного складу всередині приміщень. Для нанесення ручним способом.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Штукатурні роботи починають після закінчення загальнобудівельних та монтажних робіт. Поверхня під опорядження штукатуркою повинна бути сухою, чистою та монолітною, без луцення і здутин. Слабкі місця розшити та відремонтувати. Гладенькі поверхні рекомендовано насікати утворюючи борозни глибиною 3-5 мм. Для підвищення контакту з сумішшю та зниження водопоглинання осно-ву рекомендується обробити ґрунтовкою (ґрунтовку витримати до повного висихання).

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Роботи виконувати при температурі повітря від +10°C до +25°C. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах.

У приміщеннях за дві доби до початку робіт, у процесі їх виконання, а також протягом трьох діб по закінченні потрібно дотримуватися температурного режиму вказаного вище.

До початку виконання штукатурних робіт на поверхні основи рекомендується улаштувати маяки для фіксації товщини штукатурного покриття.

В ємність з чистою водою всипати суху суміш у співвідношенні, яке зазначено у технічних характеристиках, перемішати. Розчинову суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Розчинова суміш придатна до використання протягом 60 хвилин (за рекомендованих атмосферних умов). Для розрівнювання та ущільнювання розчинової суміші рекомендується використовувати правило, шпа-

тель. Улаштовуючи багат шарове покриття товщиною понад 30 мм, кожен наступний шар наносять після тужавлення попереднього. Нанесений шар розрівнюють до початку тужавлення розчинової суміші. Штукатурні роботи потрібно виконувати безперервно, дотримуючись правила стикування ділянок «мокре на мокре».

Штукатурне покриття слід захищати від замокання, замерзання і пересушування.

Шліфування штукатурного шару, а також нанесення шпаклівок та декоративних облицювальних матеріалів потрібно виконувати не раніше ніж через 24 години після нанесення останнього шару суміші.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	суміш гіпсу, вапна та мінеральних заповнювачів, модифікована полімерними домішками
Крупність заповнювача не більше	0,63 мм
Час придатності розчинової суміші для використання	60 хв
Міцність зчеплення з основою	0,3 МПа
Границя міцності на стиск	3 МПа
Рекомендована товщина шару	2 - 30 мм
Рекомендована кількість води для приготування розчинової суміші	0,22л / 1кг
Температура використання	від +10°С до +25°С
Витрата суміші	1,1 кг/м ² /1мм

*Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20°С і відносній вологості 60%.
Суміш будівельна суха ТМ «KRISTEK» ГВ.2.ШТ6ДСТУ Б В.2.7-126:2011*

ПАМ'ЯТКА ПОКУПЦЕВІ

- Міцність основи повинна бути не менш ніж міцність суміші.
- Недотримання технології використання, зазначеної на упаковці, може негативно вплинути на естетичні та експлуатаційні властивості.
- Продукція не підлягає обов'язковій сертифікації.
- Суміш безпечна для здоров'я людей під час виробництва, транспортування, зберігання, застосування і під час експлуатації за умови виконання вимог даного стандарту до безпеки виробництва та охорони праці.
- Зберігати подалі від дітей.
- Дата виготовлення, термін зберігання та номер партії зазначені на упаковці.
- Використовувати лише за цільовим призначенням.
- Виробник не несе відповідальність за використання матеріалу у цілях та умовах, не передбачених даною інструкцією.
- Ця інструкція носить характер рекомендації і не замінює професійної підготовки виконавця робіт.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить вапно, яке викликає лужну реакцію при гідратації. Під час використання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та гумові рукавички). При роботі необхідно берегти шкіру та очі. У разі потрапляння суміші в очі – негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці. Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029

Умови зберігання: зберігати в оригінальній неушкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні при температурі не більше +40 °С і вологості повітря не більше 75%.

Гарантійний строк: виробник гарантує відповідність якості сумішей вимогам стандарту протягом терміну, зазначеного на пакуванні, за умови виконання вимог транспортування і зберігання.

0 800 330 917
Безкоштовно по Україні

 **KRISTEK**
СУХІ СУМІШІ