

ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ"

Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
Атестат про акредитацію НААУ №2Н366 від 16.01.2017 р. згідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2006



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор випробувальної
лабораторії
ТОВ «Будівельна лабораторія»

О.О. Спиридонов

« 29 » 06 2017 р.

ПРОТОКОЛ № 46-С

за результатами сертифікаційних випробувань
виробів бетонних стінових дрібноштучних

ПІДСТАВА ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ: Рішення органу з сертифікації продукції та послуг
ДП «Одесастандартметрологія» №16-11-Б від 31.05.2017р.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКІВ: Для випробувань замовником надані зразки продукції, які
згідно супроводжувальної документації ідентифіковані як:
вироби бетонні стінові дрібноштучні
СБ-Прн-Ц-Р-400x250x198-800-M50-F25-1
Дата виготовлення: 26.04.2017р.
Паспорт №14 від 30.05.2017р.
Реєстраційні номери зразків: 02.06/06-01-10.

ВІДБІР ЗРАЗКІВ: Акт відбору зразків продукції від 02.06.2017р.

МЕТА ВИПРОБУВАНЬ: Визначення показників продукції згідно п.3.5; 4.6; 4.9; 4.10
ДСТУ Б В.2.7-7:2008

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «Будівельна лабораторія»
54020, м. Миколаїв, вул. Чигрина, 22/14

ЗАМОВНИК-ВИРОБНИК: ТОВ «КМД «Камбіо»
65012, м. Одеса, вул. Канатна, 85

Дата надходження зразків у лабораторію: 02.06.2017р.

Дата проведення випробувань: 02.06 – 29.06.2017 р.

1 Нормативні посилання

- ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунків та контроль точності геометричних параметрів. Настанова
- ДСТУ Б В.2.6-2:2010 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови
- ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови
- ДСТУ Б В.2.7-47-96 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги
- ДСТУ Б В.2.7-48-96 Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості
- ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності
- ДСТУ Б В.2.7-248:2011 Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску і згині

2 Засоби вимірювальної техніки, випробувальне обладнання

Таблиця 1 – Перелік засобів вимірювальної техніки

Найменування	Тип, марка	Діапазон	Ціна поділки, похибка (клас)	Дата калібрування
1	2	3	4	5
Прес гідравлічний	П-125	(0÷125 000) кгс	250 кгс; $\Delta=\pm 2\%$	31.03.2017р.
Ваги платформені	ВП-50	(0-50,0) кг	20 г;	31.03.2017 р.
Ваги електронні лабораторні	WPS 4000/C/1	(0,5+4000) г	0,01 г, 3-й кл. точності; $\Delta=\pm 0,01г$	31.03.2017 р.
Термометр скляний лабораторний	ТЛ-5	(0÷105)°C	0,5°C; $\Delta=\pm 0,5°C$	03.03.2016 р.
Лінійка вимірювальна металева	-	(0÷1000) мм	1 мм; $\Delta=\pm 0,20мм$	21.03.2017 р.
Штангенциркуль	ШЦ Ш-160-0,05	(0÷160) мм	0,05 мм; $\Delta=\pm 0,05мм$	21.03.2017 р.

Таблиця 3 – Перелік випробувального обладнання

Найменування	Характеристики	Дата атестації
1	2	3
Шафа сушильна 2В-151	від 40°C до 200°C, $\Delta=\pm 2^{\circ}C$	09.03.2017р.
Установка для температурних випробувань УТИ 160-Х-2/50	від мінус 10°C до мінус 50°C	09.03.2017р

3 Умови проведення випробувань

- температура, °С 20-22
- відносна вологість, % 52-59
- атмосферний тиск, мм.рт.ст. 750-760

4 Результати лабораторних випробувань

4.1 Номінальні розміри виробів бетонних стінових дрібноштучних

Нормативні вимоги до показників - п.3.5 ДСТУ Б В. 2.7-7:2008

Методика випробувань - ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009

Результати визначення геометричних розмірів виробів наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 – Результати визначення геометричних розмірів виробів бетонних стінових дрібноштучних

Регістраційні номера зразків, що підлягають випробуванню	Значення показників			Номінальні розміри виробів, мм
	за результатами випробувань			
	Довжина* (відхилення), мм	Ширина* (відхилення), мм	Висота* (відхилення), мм	
1	2	3	4	5
02.06/06-01	400 (0)	251 (+1)	199 (+1)	400 250 198
02.06/06-02	402 (+2)	252 (+2)	200 (+2)	
02.06/06-03	401 (+1)	251 (+1)	198 (0)	
02.06/06-04	402 (+2)	250 (0)	199 (+1)	
02.06/06-05	400 (0)	252 (+2)	200 (+2)	
02.06/06-06	400 (0)	250 (0)	201 (+3)	
02.06/06-07	401 (+1)	253 (+3)	200 (+2)	
02.06/06-08	402(+2)	252 (+2)	202 (+2)	
02.06/06-09	400 (0)	252 (+2)	200 (+2)	
02.06/06-10	402 (+2)	250 (0)	198 (0)	

*За замовленням споживача дозволяється виготовлення виробів іншої форми та інших розмірів.

4.2 Границя міцності виробів бетонних стінових дрібноштучних при стиску

Нормативні вимоги до показників - п. 4.6 ДСТУ Б В. 2.7-7:2008

Методика випробувань - п.3.2 ДСТУ Б В.2.7-248:2011

Випробування проведені на цілих виробих з робочим поперечним перерізом з врахуванням наскрізних порожнин. Опорні поверхні виробів не потребують вирівнювання цементним розчином. Результати випробувань щодо визначення границі міцності при стиску по перерізу наведені в таблиці 4.

Таблиця 4 – Результати визначення границі міцності при стиску виробів бетонних стінових дрібноштучних

Регістраційні номери зразків, що підлягають випробуванню	Розміри робочого перерізу, мм	Робоча площа, см ²	Руйнівне зусилля, кгс	Границя міцності при стиску, МПа (кг/см ²)			Вимоги НД	
				Окремого зразка	Середня для 3-х випробувань	Найменша для окремого випробування	Середня для 3-х випробувань	Найменша для окремого випробування
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.06/06-01	400x251	1004,00	53250	5,3 (53)	5,7 (57)	5,3 (53)	5,0 (50)	3,5 (35)
02.06/06-02	402x252	1013,04	58750	5,8 (58)				
02.06/06-03	401x251	1006,51	60250	6,0 (60)				

За результатами проведених випробувань визначено, що середній показник границі міцності при стиску відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-7:2008 «Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови» табл. 3 для марки виробів М50.

4.3 Визначення водопоглинання виробів бетонних стінових дрібноштучних

Нормативні вимоги до показників - п.4.10 ДСТУ Б В. 2.7-7:2008

Методика випробувань - п.6 ДСТУ Б В.2.7-170:2008

Для визначення водопоглинання відібрані зразки неправильної форми, що були отримані внаслідок руйнування блоків після випробування на міцність при стиску. Відібрані зразки марковані літерою «А».

Результати випробувань щодо визначення водопоглинання виробів на цементному зв'язуючому наведені в таблиці 5

Таблиця 5 – Результати визначення водопоглинання виробів бетонних стінових дрібноштучних

Регістраційні номери зразків, що підлягають випробуванню	Маса зразка у сухому стані, г	Маса зразка у насиченому водою стані, г	Водопоглинання, %		Вимоги НД
			Окремого	Середнє	
1	2	3	4	5	6
02.06/06-01/А	1242,05	1347,62	8,5	8,7	> 6
02.06/06-02/А	1157,88	1259,77	8,8		
02.06/06-03/А	1068,32	1161,26	8,7		

За результатами проведених випробувань визначено, що середнє значення водопоглинання зразків виробів бетонних дрібно штучних відповідає вимогам п. 4.10 ДСТУ Б В. 2.7-7:2008 «Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови»

4.4 Визначення морозостійкості виробів бетонних стінових дрібноштучних

Нормативні вимоги до показників - п.4.9 ДСТУ Б В. 2.7-7:2008

Методика випробувань - ДСТУ Б В.2.7-47, ДСТУ Б В.2.7-48, п.9.12 ДСТУ Б В.2.7-7:2008

Морозостійкість виробів визначена на 6 виробках, опорні поверхні яких не потребують вирівнювання цементним розчином.

Умови проведення випробувань наведені в таблиці 6.

Результати випробувань щодо визначення морозостійкості наведені в таблицях 7, 8.

Таблиця 6 – Умови проведення випробувань для визначення морозостійкості

Режим випробування виробів бетонних стінових дрібноштучних на морозостійкість базовим методом (перший метод за ДСТУ Б В.2.7-47-96)	
Заморожування	Відтавання
1	2
Температура – мінус $(18 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	Температура – плюс $(18 \pm 2)^{\circ}\text{C}$
Витримка – 2,5 (год.)	Витримка – $(2,0 \pm 0,5)$ год.
Середовище – повітряне	Середовище – вода

Таблиця 7 – Результати визначення втрати міцності при стиску після випробування на морозостійкість

Регістраційні № зразків	Міцність при стиску, кг/см ²		Регістраційні № зразків	Міцність при стиску, кг/см ²		Втрата міцності при стиску після 25 циклів попереминого заморожування при $T = (-18)^{\circ}\text{C}$ та відтавання, не більше, %		
	Контрольних			Основних		Нормовано	За результатами випробувань	
	Окремого	Середнє значення		Окремого	Середнє значення		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.06/06-04	56,8	56,9	02.06/06-07	51,3	51,5	≤ 15	9,6	9,5
02.06/06-05	57,9		02.06/06-08	52,4			9,5	
02.06/06-06	56,0		02.06/06-09	50,8			9,3	

Таблиця 8 – Результати визначення втрати маси після випробування на морозостійкість

Регістраційні № зразків	Маса зразка до випробування, г		Маса зразка після випробування, г		Втрата маси після 25 циклів попереминого заморожування при $T = (-18)^{\circ}\text{C}$ та відтавання, не більше, %		
	Основних		Основних		Нормовано	За результатами випробувань	
	Окремого	Середнє значення	Окремого	Середнє значення		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
02.06/06-07	17490	17580	17200	17260	≤ 5,0	1,7	1,9
02.06/06-08	17840		17460			2,1	
02.06/06-09	17440		17100			2,0	

За результатами випробування визначено, що показник втрати міцності при стиску та показник втрати маси зразків після випробування відповідають вимогам ДСТУ Б В. 2.7-7:2008 «Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови» (п.4.9) для марки за морозостійкістю F25.

ПРИМІТКИ: 1. Протокол випробувань стосується тільки тих зразків, які пройшли випробування.
2. Повне або часткове передрукування протоколу випробувань не можливе без дозволу ТОВ «Будівельна лабораторія».

Відповідальні виконавці:

інженер I категорії
інженер I категорії

Відповідальний
за складання протоколу:
інженер I категорії

Ф.ВЛ.5.10-02(оновлення 06) від 03.01.2017

І.А. Лебедеко
Ю.В. Пічугін

І.А. Лебедеко

Сторінка 5 з 5